



**Mälardalens  
Slip & Golvservice AB**

## INFORMATION INFÖR ARBETEN MED MICROCEMENT

Det finns vissa saker som är viktiga att ta hänsyn till inför arbeten med microcement. Dels för att se till att arbetet blir klart enligt tidsplanen och för att skydda de ytor som finns i ert hem. Av den anledningen ber vi er att se till att:

- **Montera bort all befintlig inredning (VVS, Duschväggar, badkar, täckbrickor, eldosor och dylikt) från samtliga ytor som skall beläggas med microcement.**
- **Koppla bort eventuell golvvärme.**
- **Rengör ytorna (kakel, klinker, golv) från fett, tvålrester och andra beläggningar.**
- **Se till att det finns ett fritt utrymme, i anslutning till rummet där arbetet ska utföras. Detta för att hantverkaren ska kunna förvara sitt arbetsmaterial och för att kunna skära till armeringsnät.**

Tänk på att bortkoppling av VVS och el kan behöva utföras av personer med behörighet (rörmokare och elektriker). Se därför till att anlita dessa i god tid för att säkerställa att all demontering är korrekt utförd innan vi kommer till er.

*Tack för ert förtroende och på återseende!*

**Robert Häggkvist**  
Mälardalen Slip & Golvservice AB  
070 – 49 62 135  
[www.slipgolv.se](http://www.slipgolv.se)